

ALLEGATO A



COMUNE DI NOVI LIGURE

**AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI ALL'ACQUISTO DI N. 1 MONTAFERETRI
CIMITERIALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOVI LIGURE**

SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI E DESCRIZIONE

	Descrizione
TIPOLOGIA	ELEVATORE MONTAFERETRI ELETTROIDRAULICO A BATTERIA
MATRICOLA FABBRICAZIONE	6563
MATRICOLA ISPESL	1000/95
MARCA	F.LLI FERRETTI SRL
MODELLO	E/20 BATT
ALIMENTAZIONE	SI ALIMENTA CON 2 BATTERIE DA 12V E 100 Ah
ANNO DI FABBRICAZIONE	1995
PORTATA	LA MACCHINA HA UNA PORTATA DI 320Kg (120Kg SUL CESTELLO E 200Kg SUL PIANO BARA)
SPECIFICHE TECNICHE	COMANDATA ALTERNATIVAMENTE DAL BASSO E DALL'ALTO. DOTATA DI IMPIANTO IDRAULICO MANUALE DI EMERGENZA (SIA SALITA CHE DISCESA). LO SPOSTAMENTO ORIZZONTALE E' A SPINTA
CONDIZIONI GENERALI	MACCHINARIO USATO. NECESSITA DI: 1° INTERVENTO MANUTENTIVO E SOSTITUZIONE BATTERIE 2° RILASCIO CERTIFICATO INDAGINE SUPPLEMENTARE 3° VERIFICA PERIODICA ANNUALE 4° DUPLICATO LIBRETTO ISPESL (IN QUANTO MANCANTE)

IMMAGINI







ELEVATORE SVILUPPABILE

F.lli FERRETTI S.R.L. **FF**
QUATTRO CASTELLA

REGGIO EMILIA (Italy) - Tel. (0522) 887151/30 - Telefax (0522) 887024

Matr. N.

6563

Anno

1995

Portata complessiva Kg.

1320

Portata piattaforma Kg.

120

comp. ese

1

persone

Portata pian. Kg.

1500

Pressione specifica stabilizzatori sul terreno

daN/cm

1.5

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANOVRA

- 1) L'uso dell'apparecchio è riservato al personale autorizzato.
- 2) L'elevatore deve essere piazzato su terreno piano e consistente.
- 3) La distanza del suo punto più prossimo a linee elettriche aeree esterne deve essere non inferiore a 5 metri.
- 4) Prima di ogni manovra accertarsi che non ci siano persone nel raggio di azione dell'apparecchio.
- 5) L'uso dell'elevatore è consentito in assenza di vento.
- 6) Lo spostamento dell'apparecchio è consentito con elevatore totalmente rientrato e senza persone o cose sulla piattaforma.
- 7) Prima di abbandonare l'elevatore accertarsi che lo stesso sia in posizione di fine corsa inferiore e asportare la leva della pompa o la manovella.
- 8) È vietato manomettere i dispositivi installati.

PIAZZAMENTO

- 1) Estrarre alla massima lunghezza gli stabilizzatori montati su bracci sfilabili.
- 2) Stabilizzare e livellare l'elevatore con i quattro viti riferendosi alle bolle ortogonali (oppure all'indice del piombo) ed assicurandosi che le ruote siano sollevate.
- 3) Controllare periodicamente lo stato di efficienza delle funi, carrucole ed attacchi.
- 4) Fare attenzione che non vi siano interferenze con ostacoli durante le operazioni di sviluppo e rientro.